

Couture du Gant Exofinger V2 main gauche

Note : les patrons sont réalisés sur mesure, les formes peuvent varier et le nombre de bandes velcros peut être différent par rapport au patron de ce tutoriel.

Utiliser un cuir fin et souple (<1mm d'épaisseur), exemple de référence :

<https://buyleatheronline.com/en/leather-for-garment/283-low-grade-lambskin-garment-leather.html#/25-average size of the piece-05 m 55 sq ft 06 yd/213-type of finishing-plain nappa aniline/>

Placer les patrons sur l'envers, tracer les contours, tracer une marge de 5mm autour du gant et du pouce, laisser environ 2cm au-dessus du bout du pouce afin de pouvoir retourner/ajuster la longueur du pouce.



Couper les gaines sans marge. Tracer les contours des coutures sur l'endroit



Coudre au point droit (machine) le pouce sur l'endroit et cranter la courbe (couper les marges à 2 endroits pour pouvoir aplatir les bords)



Aplatir les bords et faire un surjet (main), puis coudre le pouce au gant : coudre au point droit envers sur envers afin de pouvoir aplatir les 2 marges de la couture sur l'envers (machine).



Cranter, aplatir et surjeter les bords autour du pouce au point zigzag (machine). Rabattre et surjeter au point zigzag l'ourlet sur l'envers autour du gant (machine).



Replier et coudre le passe anneau, coudre les bandes de velcros, cils horizontalement sur le dos endroit du gant, peluche verticalement sur l'envers côté passe anneau (machine).



Épingler la gaine sur le gant à partir de la base du pouce jusqu'au milieu du bord côté poignet, couper la longueur qui peut éventuellement dépasser au niveau du poignet, puis surjeter les bords (machine) :



Coudre et surjeter la gaine du pouce (main).



Et voilà !

